IQOS

מדריך למשתמש

IQOS 3

כיצד להשתמש במערכת IQOS



2. טעינת מחזיק ה-IQOS
יש להכניס את מחזיק ה-IQOS ואז לסגור כדי לטעון. אור לבן רציף מצביע כי מחזיק IQOS טעון.



1. הפעלה:
יש ללחוץ על כפתור ההדלקה במטען הנייד של IQOS ולהחזיק למשך 4 שניות ואז לשחרר. נוריות המצב של המחזיק והסוללה יהבהבו.

מטען נייד של IQOS 3



כיצד להשתמש במערכת IQOS



4. התחלת החימום
לחץ על כפתור החימום עד שמחזיק ה-IQOS ירטוט והנורה תהבהב בלבן.



3. הכנס את יחידת הטבק לחימום HEETS™ ולחץ בעדינות על יחידת הטבק לחימום HEETS עד לקו הפילטר.

מחזיק IQOS 3



כיצד להשתמש במערכת IQOS



6. כמעט סיימנו
כדי לאותת על 30 השניות האחרונות, מחזיק ה-IQOS ירטוט פעמיים, והנורית תהבהב בלבן



5. התחלת השימוש
אפשר להתחיל להשתמש ברגע שמחזיק ה- IQOS רוטט פעמיים והנורית מאירה באופן קבוע בלבן.



כבל טעינה



מטען חשמלי

מקלות ניקוי IQOS

כלי לניקוי IQOS

כיצד להשתמש במערכת IQOS





לניקוי
יש להחליק את הכיסוי כלפי מעלה ולהסירו לחלוטין.
יש להכניס את כלי הניקוי של IQOS ולסובבו בעדינות.
מומלץ לנקות מדי יום לשמירה על חוויה אופטימלית

7. להסרת יחידת הטבק לחימום HEETS™ החלק את המכסה כלפי מעלה, ואז הוצא את יחידת הטבק לחימום המשומשת

התקשרות עם IQOS

לקבלת מדריך למשתמש מלא ותמיכה של שירות הלקוחות יש לבקר בכתובת: **www.iqos.com**

הורד מ -*Google Play את אפליקציית IQOS Connect

GET IT ON Google Play

*Google Play והלוגו של Google Play logo הם סימנים מסחריים של Google LLC.
*ייתכן שאפליקציית IQOS Connect אינה זמינה בארצך.

טיפים מהירים



לאתחול יש ללחוץ ולהחזיק את המתג של המטען הנייד של IQOS במשך 10 שניות אז לשחרר; נורית מצב הסוללה תיחלש, תהבהב פעמיים ואז תעלם בהדרגה לחלוטין לאישור האתחול.



לבדיקת מצב הסוללה יש להקיש על כפתור ה-IQOS כדי לבדוק את מצב הטעינה של הסוללה.



נורית מהבהבת באדום יש לאתחל את IQOS. אם ההבהוב נמשך, יש להתקשר אל שירות הלקוחות.



הנורית מהבהבת בלבן פעמיים IQOS נמצא מחוץ לטמפרטורות התפעול (<0°צלזיוס/>50°צלזיוס) יש להמתין עד שהמכשיר יחזור לטמפרטורה סביבתית רגילה

IQOS

סמל זה מציין שנדרשת
זהירות בעת הפעלת המוצר

האמור להלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומכוון הן לזכר והן לנקבה כאחד.

אזהרות והוראות בטיחות ובריאות

אנא קרא הוראות ואזהרות אלה בתשומת לב לפני השימוש במוצר זה ושמור אותן לקריאה חוזרת.

לא ניתן לכלול באזהרות והוראות הבטיחות המצויות במסמך זה את כל התנאים והמצבים העלולים להתרחש. יש לנקוט בזהירות ובתשומת לב בעת שימוש בכל מוצר אלקטרוני אישי או תחזוקתו. כדי להפחית את הסיכון לפציעה, השתמש במוצר זה תמיד על פי הוראות היצרן. אין במוצר זה כל חלק הניתן לתחזוקה על ידי המשתמש. אל תנסה לפתוח, לטפל או לתקן רכיב של מוצר זה או להחליף רכיבים או סוללות, ניסיון זה עלול לגרום לנזק גוף. לעולם אל תלחץ על כפתור ההדלקה (ON) במוצר זה במקומות בהם נמצאים חומרים, נוזלים וגזים דליקים. יש להטעין מוצר זה רק במתח בטיחותי שהוא נמוך מאד.

יש להטעין מוצר זה רק במקום סגור.

הסמל הבא מציין שדרוש מטען חשמלי מותאם נפרד כדי לחבר את המכשיר החשמלי לשקע החשמל.

ההמלצה לסוג המטען הנפרד לאספקת מתח מצוינת בסמוך לסמל.

ההמלצה לסוג של היחידה לאספקת המתח היא SxxA2x שפירשה שאפשר להשתמש בדגמים שונים של מתאמים חשמליים לצורך הטענה של המוצר, בהתאם לשקעים הקיימים באזור.

יש לטען את המוצר תוך שימוש באחד מהדגמים של מתאמי המתח החשמליים הבאים המאושרים עבור IQOS™: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S21A28.

אל תיגע במוצר זה אם הוא נרטב או נטבל בנוזל כלשהו. אל תפיל מוצר זה והמנע מלחשוף אותו לזעזוע חזק.

לעולם אל תנסה לגעת בלהב החימום של מחזיק ה IQOS. ניסיון זה עלול לגרום לנזק גופני או לנזק ללהב החימום של מחזיק IQOS.

אנשים שיכולתם הפיירת, או התחושתית או הנפשית או המנטלית מוגבלת או אנשים שטרם עשו שימוש ב-IQOS או מוצר הדומה לו, יכולים לעשות שימוש ב-IQOS רק אם הודרכו על אופן השימוש במוצר והסיכונים הכרוכים בכך כמפורטים במדריך למשתמש או לאחר שפנו למרכז שירות הלקוחות שמספרו 1-800-355-555 וקבלו בו הדרכה בדבר אופן השימוש במוצר והסיכונים הכרוכים בכך כמפורטים במדריך למשתמש; או שפנו לאתר האינטרנט שכתובתו www.IQOS.com וקבלו בו הדרכהכאמור; תחת השגחתו של בגיר אשר הדריך אותם בדבר אופן השימוש במוצר והסיכונים הכרוכים בכך כמפורטים במדריך למשתמש.

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזנה מרשת החשמל.

יש להרחיק מילדים בכל עת ולהבטיח שאינם משחקים עם מוצר זה אל תשמש במוצר זה בנסיבות הבאות:

1. במקום שבו השימוש במכשירים אלקטרוניים אסור;
2. על או בסמוך למקורות חום לדוגמא: רדיאטורים או אש;
3. אם הוא פגום, ניזוק או שבור.
4. אם המוצר נחשף לחום או לחות מוגברים;
5. אם נראה שיש נזילה בסוללות שלו.

שים לב

מערכת IQOS עובדת רק עם יחידות טבק לחימום HEETS™.

השתמש אך ורק ב- HEETS

לעולם אל תשתמש במחזיק IQOS עם סיגריה או עם מוצרי טבק או מוצרים אחרים או אביזרים שלא אושרו בידי היצרן.

אין להסיר את יחידות הטבק לחימום HEETS כשהוא בשימוש.

יחידת הטבק לחימום HEETS מיועד לשימוש חד פעמי ואסור לשימוש חוזר, אין להדליק אותו בעזרת גפרור, מצת או כל מקור להבה אחר.

טבק והשפעות בריאותיות

- IQOS אינו נטול סיכונים.
- יחידת הטבק לחימום HEETS מכילה ניקוטין, שהוא חומר ממכר.
- הדרך הטובה ביותר לצמצם סכנות בריאותיות הקשורות לטבק היא להפסיק לחלוטין את השימוש בטבק ובניקוטין.

ניקוטין

- ניקוטין נוכח באופן טבעי בטבק שבו משתמשים ביחידות הטבק לחימום HEETS.
- ניקוטין הוא ממכר ועלול לגרום לתופעות לוואי הדומות לאלה הקשורות למוצרים אחרים המכילים ניקוטין, כגון כאבי ראש, סחרחורת או גירוי בגרון. אם חשים בתסמינים אלה, יש להפסיק להשתמש ביחידות הטבק לחימום HEETS ולהתייעץ עם איש מקצוע מתחום הרפואה.
- IQOS לא מיועד לאנשים שיש להם בעיות לב או סובלים מסוכרת.
- אין להשתמש ב-IQOS במזמן היריון או במהלך תקופת ההנקה.
- במקרה של היריון, הנקה או אם את סבורה שאת בהיריון, עליך להפסיק לחלוטין את השימוש בטבק ובניקוטין, ועליך להתייעץ עם איש מקצוע מתחום הרפואה.

ילדים ובני נוער

- IQOS מיועד לשימושם של מבוגרים בלבד.
- אסור לילדים ולבני נוער להשתמש ב-IQOS בכל נסיבות שהן.

⚠ מידע בטיחותי ובריאותי חשוב

⚠ אזהרה סכנת חנק ובליעה

- יש להרחיק את *יחידות הטבק לחימום HEETS* מהישג ידם של ילדים ושל חיות מחמד.
- סכנת חנק — *יחידות הטבק לחימום* HEETS מכילות חלקים קטנים.
- סכנת בליעה — אם בולעים *את יחידות הטבק לחימום HEETS* יש לפנות מיד לקבלת סיוע רפואי בשל הסכנה הכרוכה בבליעת ניקוטין.

⚠ אזהרה סכנה הנובעת מהסוללה

IQOS ניזון ממתח המגיע מסוללות נטענות Li-ion אטומות. בתנאים רגילים, הסוללה אטומה. אם נזלזל הסוללה דולפים, יש לנקוט באמצעי הזהירות הבאים:

- אם בולעים את הנוזל, יש לפנות מיד לקבלת עזרה רפואית. אין לגרום להקאה או לבלוע מזוז או נוזלים.
- אם שואפים פנימה נוזל, יש לנשום אוויר חופשי ולפנות לקבלת עזרה רפואית.
- במקרה של מגע בעור, יש לרחוץ את העור והידיים, ואין לגעת בעיניים.
- במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף אותם מיד במים זורמים במשך 15 דקות לפחות ולפנות לקבלת עזרה רפואית.

⚠ זהירות סכנה של אדי טבק חמים

- כשמשתמשים ב-IQOS בתנאי מזג אוויר של חום ולחות מוגברת, המים שבאדי הטבק גורמים לתחושה של אדים חמים מאד.
- כדי להימנע מתחושה זו, יש לאחסן את *יחידות הטבק לחימום* HEETS במקום נקי, יבש וקריר. אין לחשוף את המוצר לתנאים של לחות גבוהה או לאור שמש ישיר. אין להשתמש ב-IQOS בתנאים של חום או בתקופות של לחות מוגברת
- במקרה של תחושת אי נוחות, יש להפסיק את השימוש במוצר ולפנות לאיש מקצוע בתחום הרפואה.

⚠ זהירות סכנה של תגובה אלרגית

- IQOS עלול לגרום לתגובה אלרגית.
- יש להפסיק את השימוש ב-IQOS ולפנות מיד לקבלת עזרה רפואית, אם חווים אחד התסמינים הבאים העשויים להצביע על תגובה אלרגית חמורה: התנפחות הפנים, השפתיים, הלשון, החניכיים, הגרון או הגוף; קשיי נשימה או חרחור.

דיווח על אירועים או תקריות בעלי אופי שלילי

אם חווים השפעה בריאותית לא רצויה בעת שימוש ב-IQOS, יש להיוועץ באיש מקצוע מתחום הרפואה.

אפשר לדווח ישירות על אירוע או מקרה בעייתי כלשהו באמצעות פניה אל שירות הלקוחות (פרטים נמצאים בחוברת של שירות הלקוחות ותנאי האחריות).

באמצעות דיווח על תופעות לוואי,
אפשר לסייע במתן מידע נוסף על בטיחותו של מוצר זה.

למידע נוסף, יש להיכנס לכתובת:
www.iqos.com

מידע על השלכתו של IQOS 3

תקף בכל מדינות האיחוד האירופי ו-EEA

פירושו של סמל זה על גבי המוצר או האריזה שלו הוא שהנך מתבקש להימנע מהשלכת מערכת זו או אחד מחלקיה (כולל הסוללות, אך למעט אביזרי הניקוי ויחידות הטבק לחימום) יחד עם יתר הפסולת הביתית שלך. במקום, אנא השלך פסולת זו באופן אחראי על ידי העברתה לנקודת איסוף יעודית למחזור של פסולת חשמלית ואלקטרונית. בין היתר, ניתן להשיב סוללות משומשות ללא תשלום לנקודת המכירה

האיסוף והמחזור הנפרד של הפסולת שלך (כולל סוללות) בעת ההשלכה יסייע לשמר משאבים טבעיים ולהבטיח שהפסולת ממחוזרת באופן המגן על בריאות האדם והסביבה. להשלכת פסולת זו כפסולת עירונית לא ממוירנת (לדוגמא ע"י שריפת פסולת או הטמנתה) עלולות להיות השפעות שליליות על הסביבה ועל בריאות בני האדם.

למידע נוסף באשר למקום השלכת פסולת למחזור, אנא צור קשר עם הרשות המקומית, שירות איסוף האשפה מביתך, החנות בה רכשת את המוצר או אתר האינטרנט שלעיל או מרכז השירות של היבואן בכתובת המצוינת באתר שלהלן. היבואן המקומי יספק את המימון עבור הטיפול והמחזור של מוצר המוחזר באמצעות נקודות האיסוף המיועדות ובהתאם לדרישות המקומיות.

מידע טכני

פיליפ מוריס פרודקטס ס.א. מצהירה בזאת כי IQOS עומד בדרישות הבסיסיות ותנאים והוראות אחרים שמציגה הנחייה EU/2014/53. ההצרה הרשמית של עמידה בדרישות נמצאת בכתובת

www.pmi.com/declarationofconformity

מחזיק IQOS 3 דגם: A1404
סוג הסוללה: סוללה נטענת Li-ion
הספק נומינלי: (mHa) 120
הספק כניסה:
1.6 אמפר 5 וולט
תוצרת מלזיה

מטען חשמלי IQOS
דגם: S52A21, S21A20,
S21A22, S21A23, S21A25,
S21A27, S21A28.
הספק כניסה:
100V-240 וולט~ 50/60 הרץ
0.3 אמפר
הספק יציאה:
2 אמפר 5 וולט
תוצרת סין

כבל מיקרו USB מסוג C
תוצרת סין

מטען נייד של IQOS 3
דגם 1504A
סוג הסוללה
סוללה נטענת LI-ION
הספק נומינלי: (MHA) 120
הספק כניסה:
2 אמפר 5 וולט
תוצרת מלזיה

הנחיות להוצאת הסוללה (לצורך סילוק ומיחזור)

אסור לצרכן להסיר את הסוללות. בסיום מחזור החיים של המוצר, רק מי שמוסמך למחזר יכול להוציא בבטיחות את הסוללות בהתאם לשלבים הבאים.

מטען כיס של SOQI 3 (4051A):

שלב 1: לפני פירוקו, על המכשיר להיות פרוק לגמרי ממטענו. יש להסיר את המכסה ואז להבריג החוצה את הברגים משני הצדדים.

שלב 2: יש לנתק את המטען מגוף המכשיר.

שלב 3: יש להבריג החוצה כדי להסיר את החלק האוחז

שלב 4: יש לנתק את כל ה-CPF והמחבר כדי להסיר את ה-BCP של המטען.

שלב 5: יש להסיר את הסוללה ולסלקה בהתאם לתקנות המקומיות.

מחזיק של SOQI 3 (4041A):

שלב 1: לפני פירוקו, על המכשיר להיות פרוק לגמרי ממטענו. יש להסיר את המארז הקדמי מהמחזיק.

שלב 2: יש להסיר את המארז האחורי.

שלב 3: יש להסיר את כפתור ההפעלה מהמחזיק

שלב 4: יש להסיר את הדבק ואת ההלחמה כדי לנתק את הסוללה מהחלק האמצעי ומהמסגרת. יש צורך לחתוך את החלק האמצעי בגלל ההדבקה.

שלב 5: יש להוציא את הסוללה ולסלקה בהתאם לתקנות המקומיות.

פיליפ מוריס פרודקטס ס.א. מצהירה בזאת כי IQOS עומד בדרישות הבסיסיות ותנאים והוראות אחרים שמציגה הנחייה EU/2014/53. ההצרה הרשמית של עמידה בדרישות נמצאת בכתובת

www.pmi.com/declarationofconformity

דגם 1504A IQOS 3 פועל ברוחב תדר של 2.402 - 2.480 גיגה הרץ ובהספק תפוקה מקסימלי של תדרי רדיו 7.0dBm מתוכנן ומיוצר תחת חסותה של פיליפ מוריס פרודקטס ס.א., קה ז'אן רנו 3, נוישטל 2000, שוויץ

Bluetooth®

הסימון וסמלי Bluetooth® הם סימנים מסחריים רשומים של Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש שעושה בהם Philip Morris Products S.A. והקשורים בה נעשה במסגרת רישיון. סימנים ושמות מסחריים אחרים שייכים לבעליהם.

© 2018 Copyright Philip Morris Products S.A.