גלו את
התכונות החדשות

AR לחשוף המיצרות הבחדשה

HE **הורידו את אפליקציית IQOS**
ניתן להתאים את הגדרות המכשיר באמצעות אפליקציית "IQOS לפי העדפתכם.
בקרו בכתובת **www.iqos.com/apps**

*"חוויה אפליקציית IQOS עשויה להשתנות בהתאם למדינה. ייתכן שאפליקציה אינה זמינה במדינה שלכם.

AR **تحميل تطبيق IQOS**
استخدم تطبيق IQOS لضبط إعدادات الجهاز وتخصيص تجربتك.*
قم بزيارة **www.iqos.com/apps**
*قد يختلف نوع تطبيق IQOS حسب البلد.

מצב השהיה

AR وضع الإيقاف

מצב השהיה זמין

HE **מצב השהיה זמין**
שני קווים אנכיים על מסך המגע מציינים את זמינות מצב ההשהיה. החתיכה מטה על פני מסך המגע להפעלת מצב ההשהיה. מצב ההשהיה ניתן לשימוש פעם אחת בלבד במהלך השימוש הראשון או השני. מצב ההשהיה יכול להיות מופעל בטווח ה-3 דקות הראשונות לשימוש או עד 8 שניפוח.

AR **وضع الإيقاف المؤقت متاح**
يشير ضوءان عموديان على شاشة اللمس إلى أن وضع الإيقاف المؤقت متاح. اسحب للأسفل عبر شاشة اللمس بأكملها لإيقاف التجربة مؤقتًا. يمكن استخدام وضع الإيقاف المؤقت مرة واحدة في الاستخدام الأول أو الثاني على التوالي. ويمكن تفعيله خلال أول 3 دقائق، أو 8 أنفاس من التجربة.

מצב השהיה פעיל

HE **מצב השהיה פעיל**
4 קווים אנכיים ורטט המכשיר מעדכנים כי מצב השהיה הופעל.
מצב השהיה יכול להימשך עד 8 דקות.
אם השימוש לא יחודש, המחתיך יכבה אוטומטית.

AR **تفعيل وضع الإيقاف المؤقت**
تشير 4 أضواء عامودية مع اهتزاز الجهاز إلى تفعيل وضع الإيقاف المؤقت.
يمكن أن يستمر وضع الإيقاف المؤقت لمدة تصل إلى 8 دقائق. إذا لم يتم استئناف التجربة، فسيتم إيقاف تشغيل حامل الجهاز تلقائيًا.

חידוש פעולת החימום

HE **חידוש פעולת החימום**
החתיכה כלפי מעלה על פני מסך המגע והמתינו שפעולת החימום מחדש תסתיים לפני המשך השימוש. רטט ומצב האור יציינו כי המחתיך זמין לשימוש מחדש.

AR **استئناف التجربة**
قم بالتمرير للأعلى عبر شاشة اللمس بأكملها وانتظر حتى تكتمل عملية إعادة التسخين قبل استئناف التجربة. سوف يشير مؤشّر الاهتزاز والضوء إلى أن حامل الجهاز جاهز لاستئناف الاستخدام.

FlexPuff (שאיפה מותאמת)

AR FlexPuff

HE **FlexPuff** (שאיפה מותאמת) מתאים את עצמו אוטומטית לרוויית השימוש. האישיות שלכם ויכול לספק עד כ- 4 שאיפות נוספות במהלך השימוש הנמשך עד כ- 6 דקות.*
*FlexPuff מיועד לשימוש עם יחידות מנקה לחימום. ההפעלה ומספר האישיות תלויים בדפוסי השימוש האישיים ויתכן כי שאיפות נוספות לא יהיו זמינות בכל חוויה שימוש ואולי כל משתמש בנבדק.

AR يقوم **FlexPuff** بتحليل تجربتك تلقائيًا وقد يوفر 4 نفحات إضافية طمعن تجربة تستمر حتى 6 دقائق.*
*تم تصميم FlexPuff للعمل مع أجهزة التبغ. يعتمد تنشيط وعدد النفحات على أنماط الاستخدام الفردية. قد لا تنطبق النفحات الإضافية على جميع المستهلكين البالغين و/أو التجارب. لا يتم تنشيط FlexPuff عند استخدام وضع الإيقاف المؤقت.

טיפים מהירים

AR نصائح سريعة

מצבי מסך

HE **מצבי מסך**
1. שני פסים, זמין ל- 2 שימושים רציפים.
2. פס אחד, זמין לשימוש אחד.
3. (0) סוללה מרוקנת, יש לטעון אותה.
4. (E) אפסו את המחתיך ואת המטמן הנייד.

AR **حالات الشاشة**
0ضوءان، جاهز للاستخدام مرتين[1].
0ضوء واحد، جاهز للاستخدام لمرة واحدة[2].
(0) البطارية استنفدت، تحتاج إلى إعادة الشحن[3].
(E) إعادة ضبط حامل الجهاز وشاحن الجيب[4].



מצבי סוללת Flex

HE **מצבי סוללת Flex**
מצב ביצועים (ברירת מחדל)
עד 3 שימושים רציפים ללא השהיה או 2 שימושים רציפים עם השהיה של אחד מהם.
מצב חסכוני*
המחתיך מוגדר לשימוש אחד. מצב השהיה אינו זמין.
*"מצב חסכוני ניתן להגדרה רק דרך אפליקציית IQOS וחוויות האפליקציה עשויה להשתנות בהתאם למדינה.

AR **أوضاع بطارية Flex**
وضع الأداء (افتراضي)
إلى ما يصل إلى 3 استخدامات متتالية بدون وضع الإيقاف المؤقت أو استخدامان متتاليان مع توقف لأحدهما.
وضع الإيكو*
يتم إعداد حامل الجهاز على وضع الاستخدام الفردي. وضع الإيقاف المؤقت غير متاح.
*يمكن ضبط وضع الإيكو فقط من خلال تطبيق IQOS، وقد يختلف توفر تطبيق IQOS حسب البلد.

לאיפוס

HE **לאיפוס**
הניחו את המחתיך במטען הנייד, לחצו על הלחצן במטען הנייד במשך 10 שניות ושחררו. כל נוריות המצב יבבו ולאחר מכן תדלקנה לאשר את פעולת האיפוס. אם הבעיה נמשכת, פנו לתמוכת IQOS הטלפונית.

AR **لإعادة الضبط**
ضع حامل الجهاز في شاحن الجيب واضغط على زر شاحن الجيب لمدة 10 ثوانٍ. سيتم إيقاف تشغيل جميع أضواء الحالة، ثم يتم تشغيلها لتأكيد إعادة الضبط. إذا استمرت المشكلة، اتصل بدعم IQOS.

כיצד להשתמש ב-IQOS ILUMA i™

AR كيفية استخدام جهاز IQOS ILUMA i™

.1
הפעלה

HE הפעלה
לחצו על הלחצן של המטען הנייד והחזיקו אותו במשך 4 שניות, ולאחר מכן שחררו; נוריות המצב תדלקנה.

AR التشغيل
اضغط بإستمرار على زر شاحن الجيب لمدة 4 ثوانٍ، ثم اتركه. سيتم تشغيل أضواء الجهاز.

.2
טעינה



HE טעינה
המחזיק ייטען אוטומטית כאשר יונח במטען הנייד. לפני השימוש הראשון, טענו את המכשיר IQOS ILUMA i™ במלואו תוך שימוש במתאם חשמלי תואם, בהתאם להוראות ולאזהרות הבטיחות. (כ-135 דקות).

AR شحن
سيتم شحن الحامل تلقائيًا عند وضعه في شاحن الجيب. قبل الاستخدام الأول، قم بشحن جهاز IQOS ILUMA i™ بالكامل باستخدام محول طاقة متوافق، وفقًا لتحذيرات السلامة والتعليمات. (تقريباً 135 دقيقة).

.3
הכניסו SMARTCORE STICK™

HE הכניסו SMARTCORE STICK™
הכניסו את SMARTCORE STICKS™ לתוך המכשיר ועד הקו שעל הפילטר ועד אשר המחזיק יחל לרטוט.

AR أدخل SMARTCORE STICK™
أدخل SMARTCORE STICK™ على الخط الموجود على الفلتر حتى يهتز حامل الجهاز.

.4
הפעלה אוטומטית

HE הפעלה אוטומטית
החימום יחל באופן אוטומטי, או באמצעות החלקה כלפי מעלה על גבי מסך המגע. מסך המגע יציג את מצב החימום.

AR التسخين التلقائي
يبدأ التسخين تلقائيًا، أو، عن طريق السحب لأعلى على شاشة اللمس. ستظهر شاشة اللمس حالة التسخين.

.5
תחילת השימוש

HE תחילת השימוש
התחילו את השימוש לאחר הרטט השני.

AR بدء الاستخدام
ابدأ باستخدام الجهاز بعد الارتجاج الثاني.

.6
הזמן שנותר לשימוש

HE הזמן שנותר לשימוש
במהלך השימוש, הזמן הנותר יוצג כמצב אור סביב מסך המגע.

AR تجربة العد التنازلي
يشير الدليل الضوئي حول شاشة اللمس إلى الوقت المتبقي من التجربة.

.7
לקראת סיום

HE לקראת סיום
על מנת לסמן כי נותרו 30 שניות או 2 שאיפות אחרונות, המחזיק ירטוט.

AR التجربة على وشك الانتهاء
سوف يهتز حامل الجهاز للإشارة إلى آخر 30 ثانية أو آخر سحبتين.

.8
הוצאת SMARTCORE STICK™

HE הוצאת SMARTCORE STICK™
הוציאו את SMARTCORE STICKS™ וסלקו אותו לפי אזהרות והוראות הבטיחות.

AR اسحب SMARTCORE STICK™
قم بإزالة SMARTCORE STICK™ المستخدَم وتخلَّص منه وفقًا لتحذيرات وتعليمات السلامة.